



afbeelding A

Het aan- en afkoppelen van de Linktrailer kan alleen worden uitgevoerd als alle lucht- en lichtleidingen, + het EBS-systeem, tussen trekker en Linktrailer zijn aangesloten; de verlichting moet worden ingeschakeld.

AFKOPPELEN VANAF DE LINKTRAILER

- stap 1 Open de bedieningskast, geplaatst aan de rechterzijde van de trailer (zie afbeelding A)
- stap 2 Trek aan de "steel cable" en verdraai tegelijkertijd de sleutel rechtsom.
(De groene controlelamp gaat uit)
- stap 3 Sluit de bedieningskast.
- stap 4 De Linktrailer weggrijden.

AANKOPPELEN AAN DE LINKTRAILER

- stap 5 Rij de Linktrailer onder de aan te koppelen trailer tot de koppeling sluit.
- stap 6 Open de bedieningskast.
- stap 7 Draai de sleutel linksom.
Als de schotkoppeling correct gesloten is, zal de groene lamp gaan branden.

Het is NIET toegestaan met de Linktrailer te rijden als de groene controlelamp niet brandt.

- stap 8 Sluit de bedieningskast.
- stap 9 De Linktrailer met aangekoppelde trailer is gereed voor transport.