

## HANDLEIDING LINKTRAILER / VASTE ZIJAFSCHERMING

### UITSCHUIVEN

Het in- en uitschuiven van de Linktrailer kan alleen worden uitgevoerd als alle lucht- en lichtleidingen, + het EBS-systeem, tussen trekker en Linktrailer zijn aangesloten.

Opm. De oplegger is voorzien van het “Trailer Locksystem” (aan weerszijden van de trailer), welke is voorzien van een elektronische naderingsschakelaar.

stap 1 Open het “Trailer Locksystem” (aan weerszijden van de trailer) d.m.v. het bedienen / indrukken van de **blauwe** losklep. De oplegger wordt hiermee op de bedrijfsrem gezet.

stap 2 De Linktrailer is nu uitschuifbaar. Rij voorzichtig naar voren tot  $\pm 20$  cm van de eindaanslag.

stap 3 Sluit het “Trailer Locksystem” (aan weerszijden van de trailer) d.m.v. het bedienen / uittrekken van de **blauwe** losklep.

stap 4 Rij voorwaarts tot de eindaanslag aankomt. Het “Trailer-Locksystem” moet terugkeren naar de ‘gesloten’ positie. Bedrijfsrem wordt vrijgegeven bij volledig gesloten “Trailer-Locksystem”.

stap 5 **Visuele** controle van het “Trailer-Locksystem” aan weerszijden van de trailer. De Linktrailer is nu gereed.

N.B.: bij een **niet-volledig** gesloten “Trailer-Locksystem” zal de oplegger op de bedrijfsrem blijven staan.

Het inschuiven van de Linktrailer wordt gedaan door het uitvoeren van stap 5 tot 1.